

WEA 24-230 MVT Quick (606472000) Угловая шлифмашина
Картон

№ для заказа 606472000

EAN (Европейский номер товара) 4007430268259



Альтернативное изображение



- Двигатель Metabo Marathon с запатентованной защитой от пыли для обеспечения длительного срока службы
- Электронная система защитного отключения уменьшает отдачу при блокировке круга - высокий уровень защиты пользователя
- Уменьшение вибрации, позволяющее работать без усталости за счет дополнительной рукоятки Metabo VibraTech (MVT) и встроенного автобалансира
- Основная поворотная рукоятка и дополнительная рукоять, монтируемая в одной из 3 позиций, позволяют достичь оптимальных условий резки
- Система Metabo Quick для смены круга без использования инструментов с помощью быстрозажимной гайки
- Установка защитного кожуха без инструмента; фиксация с защитой от проворачивания
- Функция ограничения пускового тока с мягким пуском предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Электронная защита двигателя от перегрузки и защита от повторного пуска
- Предохранительный выключатель Metabo предотвращает непреднамеренное включение
- Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя
- Сигнал светодиода при сработавшей защите от повторного запуска или перегрева



AMURINSTRUMENT.RU

Технические данные

Характеристики

Диаметр шлифовальных кругов	230 мм
Номинальная потребляемая мощность	2400 Вт
Отдаваемая мощность	1600 Вт
Число оборотов холостого хода	6600 /мин
Число оборотов при номинальной нагрузке	4600 /мин
Крутящий момент	17 Нм
Резьба шпинделя	M 14
Вес без сетевого кабеля	5,9 г
Длина кабеля	4 м

Вибрация

Шлифование поверхностей	4,5 м/с ²
Погрешность измерения K	1,5 м/с ²

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	94 дБ(А)
Уровень звуковой мощности (LWA)	105 дБ(А)

Объем поставки

- Защитный кожух
- Опорный фланец
- Быстросъемная гайка
- Дополнительная рукоятка Metabo V-Grasp (MV)



AMURINSTRUMENT.RU