

Power 180-5 W OF (601531000) Компрессор Power Картон

№ для заказа 601531000

EAN (Европейский номер товара) 4007430244406



Альтернативное изображение



- Компактный передвижной поршневой компрессор для гибкого применения в отделке интерьеров и на строительных объектах
- Переносной монтажный компрессор – идеален для забивания скоб и гвоздей, а также для опрессовки трубопроводов
- Для однофазного переменного тока
- Безмасляный поршневой компрессор: простая транспортировка и сниженные затраты на обслуживание
- Панель инструментов с манометрами с четкой индикацией давления в ресивере и рабочего давления
- Регулируемое рабочее давление, ориентированное на конкретное применение, благодаря редуктору с манометром
- Арматура и органы управления в трубной раме защищены и хорошо обозримы
- Возможность намотки кабеля
- Хороший холодный пуск благодаря манометрическому переключателю с разгрузочным клапаном
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Обрезиненные опорные стойки для оптимальной устойчивости

 **АМУР·ИНСТРУМЕНТ·ЦЕНТР**
профессионалами не рождаются, ими становятся

WWW.AMURINSTRUMENT.RU



Технические данные

Характеристики

Производительность всасывания	160 л/мин
Производительность наполнения	90 л/мин
Эффективная производительность (при 80% от макс. давления)	75 л/мин
Макс. давление	8 бар
Номинальная потребляемая мощность	1.1 кВт
Макс. число оборотов	2850 /мин
Размер ресивера	5 л
Уровень звукового давления (LpA)	82 дБ(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	96 дБ(A)
Размеры	370 x 395 x 286 мм
Вес	16 кг
Длина кабеля	2.4 м

Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	82 дБ(A)
Уровень звуковой мощности (LwA)	96 дБ(A)

Объем поставки

Универсальное быстроразъемное соединение

 **АМУР·ИНСТРУМЕНТ·ЦЕНТР**
профессионалами не рождаются, ими становятся

WWW.AMURINSTRUMENT.RU

