

**MHEV 11 BL (600770500) Отбойный молоток**  
**Пластиковый кофр**

№ для заказа 600770500

EAN (Европейский номер товара) 4061792002722



Альтернативное изображение



- Высокая производительность раскола за счет не требующего обслуживания бесщеточного двигателя и мощного ударного механизма
- Длительный срок эксплуатации благодаря бесщеточной технологии и прочному корпусу из алюминиевого литья под давлением, защищающему редуктор и двигатель
- Metabo VibraTech (MVT) с двойной амортизацией: Механически разомкнутая рукоятка и гасящая удары контрмасса активно способствуют уменьшению вибрации, благодаря чему инструмент не оказывает негативного влияния на здоровье пользователя даже в режиме длительной эксплуатации.
- Узкая область захвата эргономичной формы с большим переключателем скорости гарантирует комфортную работу
- Удобно расположенный фиксируемый переключатель для долбления в режиме продолжительной эксплуатации
- Опциональное снижение энергии удара для работы с мягкими материалами
- Полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC) для управления частотой согласно свойствам материала и сохранения ее неизменной под нагрузкой
- Управляемый электроникой плавный пуск во избежание рывков при включении
- Защита от повторного пуска: предотвращает непреднамеренный запуск после прерывания электропитания
- Защита от перегрузок: предохраняет двигатель от перегрева
- Долбление без пыли с внешним устройством удаления пыли ESA max (принадлежности)
- Изогнутая рукоятка может вращаться на 360° и изменять угол наклона для выбора оптимальной рабочей позиции

## Технические данные

### Характеристики

Максимальная энергия единичного удара (EP A)	18 Дж
Максимальное число ударов	2100 /мин
Номинальная потребляемая мощность	1500 Вт
Держатель инструментальных насадок	SDS max
Вес без сетевого кабеля	12,2 кг
Длина кабеля	6 м

### Вибрация

Долбление	10,3 м/с <sup>2</sup>
Погрешность измерения K	1,5 м/с <sup>2</sup>

### Звуковая эмиссия

Уровень звукового давления	90 дБ(A)
Уровень звуковой мощности (LWA)	101 дБ(A)
Погрешность измерения K	3 дБ(A)

## Объем поставки

- Дополнительная рукоятка
- Изогнутая рукоятка
- Смазка для хвостовика инструмента
- Салфетка для очистки
- Пластиковый чехол