

KGS 305 M (619305000) Торцовочная пила

Картон; с тяговой функцией

№ для заказа 619305000

EAN (Европейский номер товара) 4007430256515



Альтернативное изображение



- Очень высокая производительность распила благодаря чрезвычайно мощному универсальному двигателю и большому пильному диску
- Функция протяжки для широких заготовок
- Компактный «легковес», который можно переносить одной рукой
- Прочная конструкция благодаря корпусу из алюминиевого литья под давлением для самых сложных условий
- Простая транспортировка благодаря эргономичным ручкам для переноски и блокировка пильной головки
- Эффективный отвод опилок через встроенную воронку приема опилок
- Функция ограничения пускового тока предотвращает срабатывание предохранителя при включении
- Быстрая прецизионная настройка наиболее употребительных углов через точки фиксации
- Лазер для точной индикации линии реза (от сети, батареи не нужны)
- Плавно выдвигающиеся расширения стола, съемные, для установки под длинные панели, рейки и т.д.
- Яркий рабочий светодиодный фонарь для освещения места реза (от сети, батареи не нужны)
- Высокие упоры, сдвигаемые в стороны, для безопасности распила
- Зажим для материала для надежной фиксации заготовки сверху или впереди
- Ограничительный упор для простой выемки пазов
- Головка пилы наклоняется влево, с дополнительным угловым диапазоном для подреза
- Все шкалы и элементы управления видны из рабочего положения, управление интуитивное
- Простая замена пильного полотна благодаря блокировке шпинделя; не требуется демонтировать подвижный защитный кожух



AMURINSTRUMENT.RU

Технические данные

Характеристики

Размеры	850 x 515 x 615 мм
Опорная поверхность	340 x 775 мм
Ма с ширина реза 90°/45°	305 / 205 мм
Ма с глубина реза 90°/45°	105 / 67 мм
Размер пропила 90°/90°	305 x 105 мм
Размер пропила 45°/45°	205 x 67 мм
Настрой а поворотного стола влево/вправо	47 / 47 °
На лон пильного дис а влево/вправо	47 / 2 °
Пильное полотно	305 x 30 мм
Номинальная потребляемая мощность S1 100%	1600 Вт
Номинальная потребляемая мощность S6 20%	2000 Вт
Число оборотов холостого хода	3700 /мин
Число оборотов при номинальной нагруз е	2600 /мин
С орость реза	60 м/с
Вес	19 6 г
Длина абеля	2 м

Звуковая эмиссия

Уровень зву ового давления	97 дБ(А)
Уровень зву овой мощности (LwA)	104 дБ(А)
Погрешность измерения К	3 дБ(А)

Объем поставки

- вердосплавное пильное полотно (56 зубьев)
- 2 встроенных расширения стола
- орцовочный упор
- Зажим для материала
- Инструмент для смены пильного дис а
- Намот а абеля
- Мешо для сбора опило



AMURINSTRUMENT.RU